

TIP

TIPI SISESTAMINE

TOIMING	TERMINAL
Paluge kliendil sisestada kiipkaart TERMINALI kaardilugejasse	Tere tulemast
Sisestage tehingu summa.Näiteks 1000 (10.00 EUR) Sisestuse lõpus vajutage rohelisele klahvile (ENTER)	<u>Summa (EUR)</u> Sisestage summa... 10,00
Makseterminal kuvab ekraanile võimaluse anda TIP-i. Klient soovib anda TIP-i ja vajutab makseterminali rohelisele klahvile. (Kui klient ei soovi anda TIP-i, vajutab punasele klahvile ja tehing jätkub nagu tavaline müügitehing.)	<u>TIP lisamine</u> Kas soovite anda TIP-i? Ei Jah
Klient sisestab TIP-i summa ja vajutab rohelisele klahvile. Maksimaalne TIP on 20% summast. Edasi jätkub tehing nagu tavaline müügitehing. Tehingu lõpus prindib terminal välja kviitungi, kuhu on märgitud ka TIP-i summa.	<u>TIP lisamine (EUR)</u> Sisestage TIP.. 0,00 10,00 (max 20%)

Müüja kviitung:

KAARDIMAKSE KVIITUNG	
Terminal	
FIRMA NIMI	
AADRESS	
Terminal:ICT11111 Reg:12345673 Kassa:101	
Maksekaart	
VISA	
AL:VISA CREDIT	
AID: A0000000012345	
PAN: *****0017	
CID: 40 TC:95D248A23412E422	
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
TIP	
Kviitung:123456 Aeg:08.04.2014 13:28:04	
Autoris.nr.:123223 T1	
Summa:	10.00 EUR
TIP:	2.00 EUR
Kokku:	12.00 EUR
TEHING TEOSTATUD	
PIN KONTROLLITUD	

Ostja kviitung:

Tere tulemast!	
KAARDIMAKSE KVIITUNG	
Terminal	
FIRMA NIMI	
AADRESS	
Terminal:ICT11111 Reg:12345673 Kassa:101	
Maksekaart	
VISA	
AL:VISA CREDIT	
AID: A0000000012345	
PAN: *****0017	
CID: 40 TC:95D248A23412E422	
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
TIP	
Kviitung:123456 Aeg:08.04.2014 13:28:04	
Autoris.nr.: 123223 T1	
Summa:	10.00 EUR
TIP:	2.00 EUR
Kokku:	12.00 EUR
TEHING TEOSTATUD	
Säilitage kviitung väljavõtte kontrolliks	
Kohtumiseni!	